

# HONDA SERVICEPÅMINDELSESYSTEM

2023 Civic e:HEV

A	Utskift motorolie og oliefilter	0.5
B	Kontroller for- og bagbremser Kontroller styrestænger, styrehus og manchetter Kontroller affjedringskomponenter Kontroller trækakselmanchetter Kontroller bremseslanger og -rør (inkl. ABS/VSA) Kontroller alle væskeni veauer og væsketilstande Kontroller udstødningssystem Kontroller brændstofrør og tilslutninger Kontroller udløbsdato for TRK-flaske (midlertidigt reparations sæt) Testkørsel (støj, stabilitet, instrumentfunktioner) Kontroller lygteindstilling Kontroller karrosseri for korrosion <sup>*1</sup> Kontroller dækkenes tilstand	0.6
2	Utskift støv- og pollenfilter <sup>*2</sup>	0.2
3	Utskift transmissionsolie	0.4
4	Utskift brændstoffilter <sup>*3</sup>	1.6
5	Utskift kølevæske	0.6
7	Utskift bremsevæske	0.4
8	Utskift luftfilter <sup>*4</sup>	0.2
9	Utskift tændrør	0.4

\*1 Hvis symbol B vises, inden der er gået 1 år, skal korrosionskontrol udføres hvert år.

\*2 Hvis du hovedsageligt kører i bymæssig bebyggelse, som har høj koncentration sod i luften, under støvede forhold, eller når luftstrømmen fra varme anlægget og klimaanlægget bliver svag, skal filteret udskiftes for hver 20.000 km eller hvert år.

\*3 Det anbefales at udskifte brændstoffilteret for hver 110.000 km hvis det anvendte brændstof mistænkes for at være forurenet med støv osv., da filteret ellers kan blive tilstoppet tidligere.

\*4 Hvis du kører i støvede områder, udskift for hver 30.000 km