

HONDA SERVICEPÅMINDELSESYSTEM

2024 CR-V e:HEV

	2WD	4WD
A Udskift motorolie og oliefilter	0.4	0.4
B Kontroller for- og bagbremser		
Kontroller styrestænger, styrehus og manchetter		
Kontroller affjedringskomponenter		
Kontroller trækakselmanchetter		
Kontroller bremseslanger og -rør (inkl. ABS)		
Kontroller alle væskenniveauer og væsketilstande		
Kontroller udstødningssystem		
Kontroller brændstofrør og tilslutninger	0.6	0.6
Kontroller dækkenes tilstand		
Kontroller udløbsdato for TRK-flaske (midlertidigt reparations sæt)		
Testkørsel (støj, stabilitet, instrumentfunktioner)		
Kontroller lygteindstilling		
Kontroller karrosseri for korrosion *1		
Kontroller parkeringsbremsens justering		
Kontroller drivrem		
2 Udskift støv- og pollenfilter *2	0.2	0.2
3 Udskift transmissionsolie	0.4	0.4
4 Udskift brændstoffilter *3	1.1	1.1
5 Udskift kølevæske	0.9	0.9
6 Udskift olie i bageste differentiale	-	0.3
7 Udskift bremsevæske	0.4	0.4
8 Udskift luftfilter *4	0.2	0.2
9 Udskift tændrør	0.4	0.4

Under følgende forhold er vedligeholdelse af visse elementer påkrævet uafhængigt af multiinformationsdisplayet

* 1 Hvis symbol B vises, inden der er gået 1 år, skal korrosionskontrol udføres hvert år.

* 2 Hvis du hovedsageligt kører i bymæssig bebyggelse, som har høj koncentration sod i luften, under støvede forhold, eller når luftstrømmen fra varme anlægget og klimaanlægget bliver svag, skal filteret udskiftes for hver 30.000 km eller hvert år.

* 3 Det anbefales at udskifte brændstoffilteret for hver 130.000 km, hvis det anvendte brændstof mistænkes for at være forurenede med støv osv., da filteret ellers kan blive tilstoppet tidligere.

* 4 Hvis du kører i støvede områder, udskift for hver 30.000 km.