

HONDA SERVICEPÅMINDELSESYSTEM

2024 CR-V PHEV

A	Udskift motorolie og oliefilter	0.4
B	Kontroller for- og bagbremser	
	Kontroller styrestænger, styrehus og manchetter	
	Kontroller affjedringskomponenter	
	Kontroller trækakselmanchetter	
	Kontroller bremseslanger og -rør (inkl. ABS)	
	Kontroller alle væskenniveauer og væsketilstande	
	Kontroller udstødningssystem	
	Kontroller brændstofrør og tilslutninger	0.6
	Kontroller dækkenes tilstand	
	Kontroller udløbsdato for TRK-flaske (midlertidigt reparationssæt)	
	Testkørsel (støj, stabilitet, instrumentfunktioner)	
	Kontroller lygteindstilling	
	Kontroller karrosseri for korrosion ^{*1}	
	Kontroller parkeringsbremsens justering	
	Kontroller drivrem	
2	Udskift støv- og pollenfilter ^{*2}	0.2
3	Udskift transmissionsolie	0.4
4	Udskift brændstoffilter ^{*3}	1.2
5	Udskift kølevæske	0.9
7	Udskift bremsevæske	0.4
8	Udskift luftfilter ^{*4}	0.2
9	Udskift tændrør	0.4

Under følgende forhold er vedligeholdelse af visse elementer påkrævet uafhængigt af multiinformationsdisplayet

* 1 Hvis symbol B vises, inden der er gået 1 år, skal korrosionskontrol udføres hvert år.

* 2 Hvis du hovedsageligt kører i bymæssig bebyggelse, som har høj koncentration sod i luften, under støvede forhold, eller når luftstrømmen fra varme anlægget og klimaanlægget bliver svag, skal filteret udskiftes for hver 20.000 km eller hvert år.

* 3 Det anbefales at udskifte brændstoffilteret for hver 130.000 km, hvis det anvendte brændstof mistænkes for at være forurenede med støv osv., da filteret ellers kan blive tilstoppet tidligere.

* 4 Hvis du kører i støvede områder, udskift for hver 30.000 km.