

# HONDA SERVICEPÅMINDELSESYSTEM

eNy:1

	Kontroller for- og bagbremser	
	Kontroller styrestænger, styrehus og manchetter	
	Kontroller affjedringskomponenter	
	Kontroller trækakselmanchetter	
	Kontroller bremseslanger og -rør (inkl. ABS/VSA)	
	Kontroller alle væskenniveauer og væsketilstande	
B	Kontroller udløbsdato for TRK-flaske (midlertidigt reparationssæt)	0.5
	Testkørsel (støj, stabilitet, instrumentfunktioner)	
	Kontroller lygteindstilling	
	Kontroller karrosseri for korrosion *1	
	Kontroller parkeringsbremsens justering	
	Kontroller dækkenes tilstand	
	IPU (inklusive IPU-beskytter og dæksel)	
2	Udskift støv- og pollenfilter *2	0.2
3	Udskift transmissionsolie	0.4
7	Udskift bremsevæske	0.4

Under følgende forhold er vedligeholdelse af visse elementer påkrævet uafhængigt af multiinformationsdisplayet.

\* 1 Hvis symbol B vises, inden der er gået 1 år, skal korrosionskontrol udføres hvert år.

\* 2 Hvis du hovedsageligt kører i bymæssig bebyggelse, som har høj koncentration sod i luften, under støvede forhold, eller når luftstrømmen fra varme anlægget og klimaanlægget bliver svag, skal filteret udskiftes for hver 20.000 km eller hvert år.