

HONDA SERVICEPÅMINDELSESYSTEM

Jazz Hybrid

A	Udskift motorolie og oliefilter	0.5
B	Kontroller for- og bagbremser Kontroller styrestænger, styrehus og manchetter Kontroller affjedringskomponenter Kontroller trækakselmanchetter Kontroller bremseslanger og -rør (inkl. ABS/VSA) Kontroller alle væskenniveauer og væsketilstande Kontroller udstødningssystem Kontroller brændstofrør og tilslutninger Kontroller udløbsdato for TRK-flaske (midlertidigt reparations sæt) Testkørsel (støj, stabilitet, instrumentfunktioner) Kontroller lygteindstilling Kontroller karrosseri for korrosion *1 Kontroller parkeringsbremsens justering Kontroller dækkenes tilstand	0.7
2	Udskift støv- og pollenfilter *2 Kontroller drivrem	0.1
3	Udskift transmissionsolie	0.4
4	Udskift brændstoffilter *3	1.4
5	Udskift kølevæske	0.6
7	Udskift bremsevæske	0.4
8	Udskift luftfilter *4	0.1
9	Kontroller ventilspillerum *5	2.2

Under følgende forhold er vedligeholdelse af visse elementer påkrævet uafhængigt af multiinformationsdisplayet

* 1 Hvis symbol B vises, inden der er gået 1 år, skal korrosionskontrol udføres hvert år.

* 2 Hvis du hovedsageligt kører i bymæssig bebyggelse, som har høj koncentration sod i luften, under støvede forhold, eller når luftstrømmen fra varmeanlægget og klima anlægget bliver svag, skal filteret udskiftes for hver 20.000 km eller hvert år.

* 3 Det anbefales at udskifte brændstoffilteret for hver 110.000 km, hvis det anvendte brændstof mistænkes for at være forurenset med støv osv., da filteret ellers kan blive tilstoppet tidligere.

* 4 Hvis du kører i støvede områder, udskift for hver 30.000 km.

* 5 Sensormetode
Juster ventilerne ved 120.000 km serviceeftersynet, hvis de støjer.