

# HONDA SERVICEPÅMINDELSESYSTEM

Honda e

		Honda
B	Kontroller for- og bagbremseser	0.6
	Kontroller styrestænger, styrehus og manchetter	
	Kontroller affjedringskomponenter	
	Kontroller trækakselmanchetter	
	Kontroller bremseslanger og -rør (inkl. ABS/VSA)	
	Kontroller alle væskenniveauer og væsketilstande	
	Kontroller udløbsdato for TRK-flaske (midlertidigt reparationsset)	
	Testkørsel (støj, stabilitet, instrumentfunktioner)	
	Kontroller lygteindstilling	
	Kontroller karrosseri for korrosion *1	
Kontroller parkeringsbremsens justering		
Kontroller dækkenes tilstand		
2	Udskift støv- og pollenfilter *2	0.2
3	Udskift transmissionsolie *3	0.4
7	Udskift bremsevæske	0.4

Under følgende forhold er vedligeholdelse af visse elementer påkrævet uafhængigt af multiinformationsdisplayet.

\*1 Hvis symbol B vises, inden der er gået 1 år, skal korrosionskontrol udføres hvert år.

\*2 Hvis du hovedsageligt kører i bymæssig bebyggelse, som har høj koncentration sod i luften, under støvede forhold, eller når luftstrømmen fra varme anlægget og klimaanlægget bliver svag, skal filteret udskiftes for hver 20.000 km eller hvert år.

\*3 Kørsel i bjergrige områder ved meget lave/høje hastigheder medfører højere temperaturer i gearkassen. Det kræver hyppigere skift af gearolien end det, der angives i servicepåmindelsessystemet. Hvis du ofte kører under disse forhold, skal gearolien udskiftes for hver 50.000 km.