

HONDA SERVICEPÅMINDELSESYSTEM

2022 HR-V e:HEV

	Venstre styret
A Udskift motorolie og oliefilter	0.5
B	
Kontroller for- og bagbremser	
Kontroller styrestænger, styrehus og manchetter	
Kontroller affjedringskomponenter	
Kontroller trækakselmanchetter	
Kontroller bremselanger og -rør (inkl. ABS/VSA)	
Kontroller alle væsk niveauer og væsketilstande	
Kontroller udstødningssystem	0.6
Kontroller brændstofrør og tilslutninger	
Kontroller udløbsdato for TRK-flaske (midlertidigt reparationssæt)	
Testkørsel (støj, stabilitet, instrumentfunktioner)	
Kontroller lygteindstilling	
Kontroller karrosseri for korrosion*1	
Kontroller dækkenes tilstand	
2 Udskift støv- og pollenfilter*2	0.1
3 Udskift transmissionsolie	0.4
4 Udskift brændstoffilter*3	1.7
5 Udskift kølevæske	0.6
7 Udskift bremsevæske	0.4
8 Udskift luftfilter*4	0.5
Udskift tændrør*5	
9 Kontroller ventilspillerum*6	2.1

*1 Træk 0,2 fra, hvis symbolerne A og B vises sammen for at kompensere for overlappende arbejde.

Hvis symbol B vises, inden der er gået 1 år, skal korrosionskontrol udføres hvert år.

*2 Hvis du hovedsageligt kører i bymæssig bebyggelse, som har høj koncentration sod i luften, under støvede forhold, eller når luftstrømmen fra varme anlægget og klimaanlægget bliver svag, skal filteret udskiftes for hver 20.000 km eller hvert år.

*3 Det anbefales at udskifte brændstoffilteret for hver 110.000 km hvis det anvendte brændstof mistænkes for at være forurenet med støv osv., da filteret ellers kan blive tilstoppet tidligere.

*4 Hvis du kører i støvede områder, udskift for hver 30.000 km

*5 Hvis der køres over 130 km/t mere end 10% af tiden, skal tændrørene udskiftes for hver 40.000 km

*6 Sensor metode

Juster ventilerne ved 120.000 km serviceeftersynet, hvis de støjer.