



HONDA

Honda

CONNECT

Ofte stillede spørgsmål

CIVIC 2017-



Audio



Honda Connect - Ofte stillede spørgsmål - Lyd.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke gennemse alle album/sange osv. når jeg bruger Bluetooth Audio?

Sv: Denne funktion styres af telefonen, der er tilsluttet. Nogle telefoner giver mulighed for søgning efter mapper, album og sange via Bluetooth audio. Nogle telefoner begrænser mulighederne til kun at afspille ét album. Kontrollér Bluetooth-lydprotokollen på telefonen.

Få flere oplysninger nedenfor om de forskellige Bluetooth-lydprotokoller for telefon og deres funktioner:

A2DP Funktioner

Stereolyd fra Bluetooth-musikenheder vil blive afspillet via bilens højtalere.

AVRCP 1.0 Funktioner

Afspil/Pause/Fremadspoling/Tilbagespoling understøttes.

AVRCP 1.3 Funktioner

Musikstatus (afspilning/pause/stoppet) og metadata for numre understøttes.

AVRCP 1.4 Funktioner

Browsingfunktioner inklusive musikbrowsing og spiller nu-liste understøttes.


Sp: Hvorfor er lydstyrken meget lav, når jeg afspiller sange via Bluetooth-lyd?

Sv: Lydstyrken for Bluetooth-lydafspilning reguleres hovedsageligt af telefonens lydstyrkeindstilling. Hvis mobilens lydstyrke er lav, skal køretøjets lydstyrkeindstillinger derfor øges betydeligt, før lyden kan høres.

Sp: Hvordan frakobler jeg min USB-enhed på sikker vis?

Sv: Honda USB-systemet gør det muligt at frakoble USB-enheder sikkert uden at foretage særlige frakoblingsprocedurer. Derfor er det altid sikkert at fjerne USB-enheder.


Sp: En lydmeddelelse blev vist *“Audio isn’t responding. Do you want to close it?”* (Audio reagerer ikke. Vil du lukke den?) Hvorfor sker dette, og hvad skal jeg gøre?



Sv: Lydappen kan lukke, hvis den tidsudkobles, mens den venter på svar fra en tilsluttet enhed som en iPod, der er brudt ned. Hvis du lukker Audio-appen, og så åbner den igen, vil appen blive startet igen. Den oprindelige enhed (der er brudt ned) vil ikke blive genstartet separat.

Sp: Jeg har mere end 1 telefon tilsluttet via Bluetooth. Hvordan kan jeg skifte lydkilde fra telefon A til telefon B?

Sv: Brug denne rækkefølge: **HOME > Settings > Phone > Bluetooth Device List** (START-Indstillinger-Telefon-Bluetooth-enhedsliste), og vælg den telefon fra listen, som du ønsker at tilslutte til Bluetooth-lyd.



Sp: Hvilke filtyper understøttes til USB-lydafspilning?

Sv: Honda Connect understøtter følgende lydformater: MP3, WMA, AAC.


Sp: Hvordan gemmer og finder jeg nemt mine indstillede radiostationer?

Sv: Skærbilledet med indstillede radiostationer kan nemt ses nederst på lydskærbilledet, når det er på FM, AM og DAB. Listen over indstillede stationer og listen over aktive stationer (FM/AM) eller Ensemble-listen (DAB) kan åbnes ved at trykke på lydskærbilledet over linjen. Skærbilledet med lydindstillinger kan lukkes ved at trykke på skærmen over linjen.



Du kan gemme en forudindstillet station ved at vælge en station fra stationslisten, vælge forudindstillingslisten og så vælge en række. Tryk på og hold en række trykket ned for at gemme en forudindstillet station. Du kan lytte til en station ved at vælge den med et kort tryk.

Det samme gælder også for adgang til USB-mapper osv. (eksempel nedenfor)



Sp: Hvorfor er listen over alle DAB-stationer/radiotjenester ikke i alfabetisk rækkefølge?



Sv: DAB-stationer angives i alfabetisk rækkefølge inden for deres respektive grupper. Når listen "All Ensemble" (Alle grupper) vælges, angives DAB-stationer i alfabetisk rækkefølge i gruppen, som de tilhører (f.eks. National, Oxford, W Wilts osv.).

Sp: Når jeg har en MirrorLink-forbindelse, hvorfor kan jeg så ikke længere høre Bluetooth-lydafspilning?

Sv: Desværre er dette typisk for visse telefoner. Lydafspilningen omdirigeres i telefonen for at understøtte MirrorLink. Lydafspilning kan genstartes via Bluetooth ved enten at ændre USB-forbindelsesindstillingerne i telefonen til ikke at understøtte MirrorLink, eller koble telefonen fra USB-kablet. Når først MirrorLink-forbindelsen er afbrudt, vil telefonen omdirigere lydudgangen tilbage til Bluetooth Audio.

Sp: Kan jeg tjekke den resterende kapacitet på USB-enheden, mens den er tilsluttet systemet?

Sv: Ja, USB-enhedens kapacitetsinformation kan ses ad følgende rutesekvens: **Home -> Info -> Menu -> System/Device Information -> USB Device Information** (Start > Info > Menu > System-/enhedsinformation > USB-enhedsinformation).



Sp: Når jeg søger efter nye DAB-grupper, trykker jeg sommetider på >-knappen for at gå til næste gruppe, men der sker ikke noget!



Sv: Når der trykkes på >-knappen for at gå til næste gruppe (Ensemble), og der ikke modtages et signal, vil enheden ikke vise navn og kodenummer, så skal du blive ved med at trykke på > knappen, indtil en modtaget gruppe findes og vises.

Sp: Hvorfor tager Auto-omtuning flere sekunder/minutter, når jeg ser, at DAB-stationen har tabt signalet, men hvis jeg genindstiller manuelt, så findes signalet med det samme?

Sv: Hvis en tilsvarende FM-station ikke er tilgængelig, tjekker DAB-tuneren igennem ALLE grupper for at finde et bedre signal, før den vender tilbage til det oprindelige signal. (Dette kan tage flere sekunder/minutter afhængig af de tilgængelige grupper). Hvis du foretager en manuel genindstilling ved at skifte til en anden forindstilling og så tilbage til den oprindelige station, så tvinges DAB-tuneren til at tjekke det oprindelige signal.

Sp: Hvordan kan jeg slukke for TA (Trafikmeldinger)?


Sv: Den aktuelle trafikmelding kan stoppes på forskellige måder. Du kan enten trykke på Stop på pop op-meddelelsen på skærmen, eller Back-knappen i nederste hjørne på skærmen, eller tilbageknappen på volumenknappen.



Eller






Eller



Hvis du ønsker at slukke/tænde for trafikmeldingsfunktionen, kan du gøre det på startskærmbilledet.




Eller i indstillingsmenuen:




Sp: Jeg kan sætte afspilning på pause, når jeg lytter til numre via Bluetooth Audio. Hvordan kan jeg pausere et nummer, når jeg lytter til musik igennem en USB-enhed?

Sv: USB Audio-kilden har ikke en pauseknop på skærmen, men musikafspilning kan pauseres effektivt ved at trykke på TÆND-/SLUK-knappen til Audio.

Bluetooth Audio-skærmbillede



USB Audio-skærmbillede



Sp: Hvilke filtyper understøttes til USB-videoafspilning?

Sv: Honda Connect-systemet understøtter følgende videofiltyper: MP4.

Sp: Når lyden er slået fra, kan jeg så stadig høre trafikmeldinger?

Sv: Nej, når Audio-lydstyrken er indstillet på enten lydløs eller nul (0), er alle medielyd-funktioner slået fra, og dette omfatter trafikmeldinger. Navi-stemmevejledning forbliver uberørt.

Sp: Når jeg tilslutter min gamle iPod, ser jeg følgende meddelelse på Honda Connect-skærbilledet "Unsupported Version" (Ikke understøttet version), når jeg skifter lyd-kilden til USB, ser jeg "No Device Connected" (Ingen enhed forbundet).

Hvilke iPod- og iPhone-versioner understøttes?

Sv: Kompatible iPods og iPhones fra marts 2017 er:

iPod (5. generation)

iPod classic 80GB/160GB (lanceret i 2007)

iPod classic 120GB (lanceret i 2008)

iPod classic 160GB (lanceret i 2009)

iPod nano (1- til 7. generation) udgivet mellem 2005 og 2012

iPod touch (1. til 5. generation) udgivet mellem 2007 og 2012

iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4S/iPhone 5/iPhone 5c /iPhone 5s /

iPhone 6 /iPhone 6 Plus

Sp: Hvorfor modtager jeg sommetider ikke trafikmeldinger, når jeg forventer dem?

Sv: Trafikmeldinger virker ikke, hvis FM-modtagelse falder under 20 dBA, så det afhænger af din geografiske placering, om trafikmeldinger vil fungere.

Honda
CONNECT



HONDA